ARO MAESTRO



DIFFUSEUR MURAL AROMAESTRO


INSTALLATION ET CONFIGURATION

LA BOÎTE CONTIENT :

1 X Diffuseur mural
1 X Adaptateur électrique
1 X Clé
1 X Support de fixation (adhésif et/ou avec vis)
1 X Feuillet d'instructions


INSTALLATION DU DIFFUSEUR AU MUR

AVEC VIS (RECOMMANDÉE)



1


Vissez le support de fixation dans le mur avec les vis à une **hauteur minimale de 7 pieds** du sol.



2


Accrochez ensuite le diffuseur aux vis.

AVEC RUBAN ADHÉSIF



1

Assurez-vous que la surface est propre et plate avant d'appliquer le ruban adhésif. Utilisez le ruban uniquement sur une surface plane telle qu'une fenêtre. Décollez le ruban adhésif et le fixez au mur à une **hauteur minimale de 7 pieds** du sol.



2


Accrochez ensuite le diffuseur aux vis.

MISE EN PLACE DE LA RECHARGE




1

Insérez la clé dans la serrure et tournez pour déverrouiller et ouvrir la porte.



2

Retirez le bouchon de la bouteille et tournez la bouteille sur la tête de diffusion. Remettez la bouteille en place dans le diffuseur.



3

Branchez le câble d'alimentation USB et raccordez-le à une prise électrique, ou insérez 4 piles D. Basculez le mode à soit **Power** ou **Battery** sur le diffuseur.



4

Fermez la porte et tournez la clé pour verrouiller le diffuseur.


OPÉRATION À PARTIR DE L'APPLICATION AROMAESTRO VIA BLUETOOTH

Assurez-vous que les fonctions Bluetooth et Localisation de votre téléphone soient activées. Assurez-vous d'être situé à moins de 10 mètres de votre appareil.

Recherchez "**AROMAESTRO**" dans l'App Store ou Google Play ou scannez ce code QR :



1 Ouvrez l'application **AROMAESTRO** et sélectionnez votre diffuseur dans la liste.



2 Entrez le mot de passe **8888**. Le diffuseur émet un bip pour confirmer la connexion.



3 Pour renommer votre diffuseur, appuyez sur **Paramètres**, renommez votre diffuseur et appuyez sur **Sauvegarder**.

PROGRAMMATION OLFACTIVE



1 Appuyez sur + pour créer une programmation olfactive.



2 Entrez les jours de diffusion désirés.

Entrez l'horaire de diffusion désirée.


Glissez le gradateur pour sélectionner une intensité de diffusion
(voir la charte à la page suivante pour plus de détails).

Appuyez sur **Sauvegarder**.

* Notez qu'il est possible de créer jusqu'à 5 programmes différents.



3 Pour supprimer un programme existant, appuyez sur **SUPPRIMER**, puis confirmez la suppression.



4 Appuyez sur pour suspendre toute programmation olfactive.

NIVEAUX D’INTENSITÉ DE DIFFUSION

NIVEAU	TEMPS DE DIFFUSION	TEMPS D’ARRÊT
01-14%	01 SEC	60 SEC
15-24%	02 SEC	60 SEC
25-34%	03 SEC	60 SEC
35-44%	04 SEC	60 SEC
45-54%	05 SEC	60 SEC
55-64%	06 SEC	60 SEC
65-74%	07 SEC	60 SEC
75-84%	08 SEC	60 SEC
85-94%	09 SEC	60 SEC
95-100%	10 SEC	60 SEC




Pour changer le NIP du diffuseur, appuyez sur **Paramètres**, puis sur **Protection par NIP**.

Appuyez sur **Changer le NIP**, entrez un nouveau mot de passe de 4 caractères, entrez-le à nouveau et appuyez sur **Modifier**.



Si vous avez oublié votre mot de passe, ouvrez la porte, maintenez le bouton **RESET** situé à l'avant du diffuseur enfoncé pendant 3 secondes à l'aide d'un trombone. Cela réinitialisera le diffuseur et rétablira le mot de passe à **8888**.



Le diffuseur est muni d'une lumière :

- **Lumière clignote** : Capte le signal bluetooth.
- **Lumière allumée** : Connecté en bluetooth.
- **Lumière éteinte** : Déconnecté du bluetooth.
- **Lumière rouge** : Batteries faibles.

MISES EN GARDE

1. Veuillez maintenir le diffuseur à la verticale ; l'incliner ou le poser à plat peut provoquer un débordement de fragrance; l'efficacité du diffuseur pourrait s'en trouver affectée.

2. Ne modifiez pas, ne démontez pas et ne réparez pas le diffuseur. En cas de défaillance de l'appareil, veuillez contacter notre soutien technique.





ARO
MAESTRO



AROMAESTRO WALL DIFFUSER


INSTALLATION AND SET-UP

PACKAGE INCLUDES:

1 X Wall diffuser
1 X Power supply
1 X Key
1 X Wall braket (screws or tape)
1 X Instruction sheet


WALL-MOUNTED DIFFUSER INSTALLATION

WITH SCREWS (RECOMMENDED)



1


Screw the mounting bracket into the wall using the screws at a **minimum height of 7 feet** from the floor.



2


Hang the diffuser onto the screws.

WITH TAPE



1

“Make sure the surface is clean and flat before applying the adhesive tape. Use the tape only on a flat surface such as a window. Peel off the adhesive backing and attach it to the wall at a **minimum height of 7 feet** from the floor.



2


Hang the diffuser onto the screws.

SETTING-UP THE WALL DIFFUSER REFILL




1

Insert the key in the keyhole and twirl to unlock and open the door.



2

Remove cap from the bottle and tightly connect the nebulizer head on the fragrance bottle and install it in the diffuser.



3

Plug in the USB power cable and connect it to an electrical outlet, or insert 4-D batteries. Switch the mode to either **Power** or **Battery** on the diffuser.



4

Close the door and turn the key to lock the diffuser door.


OPERATING FROM THE AROMAESTRO BLUETOOTH APP

Make sure your phone's Bluetooth and locations functions are activated. Make sure you are within 10 meters of your device.


Search for "**AROMAESTRO**" in the App Store or Google Play or scan this QR code :



1 Open **AROMAESTRO** app and select your diffuser from the list.




2 Enter the default password **8888**. The diffuser emits a beep to confirm the connection.




3 To change your diffuser name, press on **Settings**, rename your diffuser and press **Save** once done.

OLFACTORY PROGRAMMING



1 Press + to create a new schedule.




2 Enter the diffusion days.

Enter the diffusion schedule.


Slide the control to select a diffusion intensity
(see the chart on the next page for more details).

Press **Save**.

* Note that up to 5 different programs can be created.




3 To delete an existing schedule, press **DELETE**, and confirm deletion.



4 Press ⬭ to suspend all olfactory schedule.

DIFFUSION INTENSITY LEVEL

LEVEL	WORK TIME	STOP TIME
01-14%	01 SEC	60 SEC
15-24%	02 SEC	60 SEC
25-34%	03 SEC	60 SEC
35-44%	04 SEC	60 SEC
45-54%	05 SEC	60 SEC
55-64%	06 SEC	60 SEC
65-74%	07 SEC	60 SEC
75-84%	08 SEC	60 SEC
85-94%	09 SEC	60 SEC
95-100%	10 SEC	60 SEC



To change the diffuser PIN, press **Settings**, than **PIN protection**.

Press **Change PIN**, enter a new password of 4 digits, enter it again, and press **Modify.**



If you have forgotten your password, open the door and press and hold the **RESET** button located at the front of the diffuser for 3 seconds using a paperclip. This will reset the diffuser and restore the password to **8888**.



The diffuser is equipped with a light:

- **Flashing light:** Detecting the Bluetooth signal.
- **Steady light:** Connected via Bluetooth.
- **Light off:** Disconnected from Bluetooth**.**
- **Red light:** Low battery.

WARNINGS

1. Please keep the diffuser vertical after installation.Tilting or lying flat can cause oil to overflow, and the circuit board may be contaminated, which could affect its efficiency.

2. Should not modify, dismantle, or repair the diffuser arbitrarily. If any malfunction occurs, please contact our suport team.

